

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただく事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り取りを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味    △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:△ <b>感電注意</b> )
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:○ <b>分解禁止</b> )
	しなければならない行為を示します。(例:🔌 <b>プラグをコンセントから抜く</b> )

## 警告

	<b>強制</b>	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止	AC100V(50/60MHz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	禁止	電源ケーブルを傷つれたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。・熱器具を近づけたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。・端端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制	小さなお子様か電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	禁止	濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・横置き向きで設置しないでください。本製品は縦置き専用です。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶさらないでください。

切り取り

## 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 パッファロー

本社 〒457-8520 名古屋南区柴田本通四丁目15番

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: (    )    -

製 品 名	PC-MV71DX/U2
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年    月    日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入をさらないでください。

年 月 日	サ    ィ    ビ    ス    内    容	担    当

## 注意

	<b>強制</b>	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	禁止	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ →故障の原因となります。 ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のかもところ →故障や感電の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

	強制	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合は、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	禁止	本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エディンテック/ロジー株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先エディンテック/ロジー株式会社  
E-Mail: support@edintec.co.jp(reserMailに関するお問い合わせ)  
info@vnnano.jp (EPGファイルに関するお問い合わせ)  
※株式会社パッファローでは、「TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO」、「TMPGEnc DVD Author for BUFFALO」、「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

#### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にご確認いただきますようお願い致します。

マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローパッファロー) (http://www 不要)

上記で改善しない場合は、パッファローサポートセンターへお問い合わせください。  
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先

Webサポート 86886.jp/mail/ (http://www 不要)

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター 03-5781-7260 月～土 9:30～19:00

東京第2センター 03-5365-3101 日～土 9:30～19:00

IP電話 050-3101-0084 月～土 9:30～19:00

名古屋 052-619-1188 月～金 (祝日除く) 9:30～17:00

\*1 NTT固定電話からは全国一律 11,34 円 / 3 分 利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定休日毎々休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋南区豊田 3-3-5 (株)パッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご依頼ください。    ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。  
保証書について    修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。  
修理 web 予約    弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。  
**86886.jp/shuri/** (http://www 不要)  
送付先住所    〒457-8570 愛知県名古屋南区豊田 3-3-5  
株式会社パッファロー修理センター受付  
電話番号    **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。  
月～金 (祝日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00  
送付いただく物    本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(\*)  
\*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】  
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線網名等 (WEP 等))を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。  
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度 (弊社営業日数) を予定しております。  
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長くなります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記ページをご覧ください。  
**添付品の販売(備品販売窓口)ページ    86886.jp/bihin/** (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www 不要)より登録いただけます。

<b>必要な情報</b>	
①返送先 (氏名・住所・電話番号 (内線)・FAX番号)	⑤具体的な症状 / エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号 (内線)・FAX番号)	⑥発生状況 (初めから・ある日突然等)、発生頻度 (必ず、時々、時間が経つと等)
③パッファロー製品名	⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP 等)、周辺機器)
④パッファロー製品のシリアルナンバー	⑧製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど)
※お問い合わせや電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。 ※ This product supports only Japanese languages. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 弊へのご依頼は個人情報(次の目的)のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問い合わせに関する連絡・製品上の不具合のアンケート (サポートセンター) ・添付品の販売業務 (備品販売窓口) ・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 品質向上のための返送後の動作状況確認 (修理センター)	

はじめにお読みください

2007年4月6日 第3版発行    発行 株式会社パッファロー

## BUFFALO

## PC-MV71DX/U2 マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### ステップ1    箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□PC-MV71DX/U2(本体)..... 1個	
《正面》	《背面》
電源ランプ	USBポート
オーディオ入力端子 (R, L)	製品シリアルNo.が記載されています。
コンボジットビデオ入力端子	DCコネクタ
Sビデオ入力端子	アンテナ入力端子
<b>メモ</b> ユーザ登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー (14桁または6桁の数字) をP4の保証書に記入してください。	

□USBケーブル..... 1本	□ACアダプタ.....1個
□縦置きスタンド..... 1個	□ユーティリティCD-ROM..... 1枚
□アンテナケーブル(30cm) ..... 1本	☑はじめにお読みください (本紙) ..... 1枚
(F型端子からピンジャックへの変換ケーブルです。)	□LinkStationに接続して使用するには..... 1枚

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。  
※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。  
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

### ステップ2    設置しよう

図のように付属の縦置きスタンドを本製品に取り付けてから設置してください。

	<b>△注意</b> 本製品は筐体表面が熱くなります。異常ではありませんが、次の事項にご注意ください。 <b>横置き向きで設置しないでください。本製品は縦置き専用です。</b> 熱がこもると故障の原因となります。 <b>本製品の上や周りに物を置かないでください。</b> 熱がこもると故障の原因となります。 <b>本製品に物を立てかけないでください。</b> 転倒して故障する恐れがあります。
--	---

右上へつづく

### ステップ3    ビデオ機器と接続しよう

本製品にビデオ機器やデジタルチューナーなどを接続します。  
以下の図のように接続してください。  
※ビデオ機器などと接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。市販のケーブルをお使いください。

#### 本製品はまだパソコンに取り付けしないでください

本製品は、ステップ4の**5** で取り付け指示があるまで、取り付けしないでください。  
・先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。

《正面》	《背面》
電源ランプ	オーディオケーブル (市販品, RCAピンジャック⇔RCAピンジャック)
オーディオ入力端子 (赤)	オーディオ入力端子 (白)
オーディオ入力端子 (白)	Sビデオケーブル(市販品)
Sビデオ入力端子	ビデオ機器やデジタルチューナーなど
<b>注意</b> デジタルチューナーを接続する場合は、デジタルチューナーをデジタル放送に対応したアンテナシステムとも接続してください。接続方法は、デジタルチューナーのマニュアルを参照してください。	<b>メモ</b> ビデオ機器などにSビデオ出力端子がない場合は、市販のコンボジットケーブルを本製品のコンボジットビデオ入力端子に接続して、本製品を使用できます。

#### パソコンに接続して使用する方へ

本紙のステップ4以降の手順でセットアップを行ってください。

#### LinkStation/TeraStationに接続して使用する方へ

これ以降の作業は、別紙「LinkStationに接続して使用するには」に記載の手順にしたがってセットアップしてください。本紙のステップ4以降を行う必要はありません。

### ステップ4    ドライバをインストールしよう

本製品にアンテナケーブルやACアダプタなどを接続し、ドライバをインストールします。

#### 1    周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

<b>注意</b> コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
--

#### 2    ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

	※以下の画面はWindows XPの場合の例です。 <b>1</b> 「PC-MV71DX/U2のセットアップ」を選択します。
	<b>2</b> [開始]をクリックします。

<b>メモ</b> この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。
---

#### 4    画面の指示に従って、本製品をアンテナ、ACアダプタ、およびUSBケーブルと接続します。

次ページへつづく

(4)

(1)



